

## Instrucciones de uso y Características

La batería PRESIDENT es una lujosa batería de cocina con tapa de cristal/acero inoxidable, fondo sándwich extra grueso y escala de medida.

Los recipientes y tapas tienen sólidas asas de acero inoxidable son resistentes al agua – la batería PRESIDENT es apta para lavavajillas.

La batería está fabricada de acero inoxidable de alta calidad 18/10 y tiene un fondo sándwich extra grueso. El calor se transmite desde la placa al recipiente continuamente sin variación y de forma uniforme a través del fondo. Cocinar es más fácil, sin los indeseados quemados.

El fondo sándwich tiene excelentes propiedades de retención de calor que ahorran energía. La placa puede apagarse antes de terminar la cocción y la olla continua siendo eficiente incluso si selecciona una temperatura baja. Los alimentos dejados en los recipientes conservan su temperatura durante un largo periodo de tiempo.

La batería PRESIDENT está fabricada con el fin de satisfacer las exigencias de un uso intenso y prolongado y cumplir con todas las exigencias de la cocina saludable, cómoda y económica.

La batería PRESIDENT es apta para todo tipo de cocinas: gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.

### Cocinar en la batería PRESIDENT

Cuando cocina en la batería PRESIDENT, seleccionar la temperatura máxima en la placa solo para la fase inicial de cocción y permitir solo baja o media temperatura durante el proceso de cocción.

Apagar el calor antes del final de la cocción para hacer uso de las propiedades de retención del fondo sándwich.

Asegurarse de que el tamaño del quemador no excede el diámetro del fondo del recipiente y no permitir que la llama se expanda por fuera del fondo– de lo contrario las asas podrían quemarse.

**ADVERTENCIA!** Nunca calentar recipientes vacíos. Cuando los recipientes vacíos o recipientes con poco contenido se calientan en placas durante un periodo largo de tiempo, manchas púrpuras o marrones pueden aparecer en la superficie metálica. Estas manchas no afectan al correcto funcionamiento, estas no representan un daño para la salud o defecto y no pueden ser reclamados.

### Cocinar en baterías PRESIDENT con escurridor en la tapa

Durante la cocción, girar la tapa de forma que los orificios del escurridor en la tapa no estén colocados sobre el vertedor.

### Ecurrir en recipientes PRESIDENT con escurridor en la tapa

Cuando escurra, girar la tapa de forma que los orificios del escurridor pequeños o grandes estén colocados sobre el vertedor.

**ADVERTENCIA!** Utilizar siempre un guante y un agarrador de cocina resistente al calor cuando escurra alimentos calientes.

### Batería PRESIDENT mantenimiento y cuidado

Lavar y secar a fondo la batería de cocina antes del primer uso.

Para conservar permanentemente una apariencia perfecta, lavar y secar a fondo la batería después de cada uso.

Limpiar con detergentes normales, nunca utilizar sustancias agresivas, químicas u objetos cortantes. Los recipientes de cocina PRESIDENT se pueden limpiar utilizando agentes especiales para acero inoxidable – recomendamos Tescoma CLINOX para un excelente resultado de limpieza.

Si la batería esta excesivamente sucia dejar en remojo en agua o en agua con detergente.

Secar siempre la batería de cocina después del lavado.

Aviso: Añadir sal únicamente después de que el agua comience a hervir!

Añadir sal al agua fría puede causar una alta concentración de sal en el fondo de la batería, dando como resultado la apariencia de ligeras manchas, llamada corrosión por picadura. Estas ligeras manchas en el fondo de la batería no afectan al funcionamiento de la batería y no son perjudiciales para la salud. Como tales no representan un defecto y no puede ser reclamado.

Si aparecieran sedimentos blancos o coloración iridiscente en el interior de la batería, utilizar vinagre, gotas de limón o un agente especial de limpieza para acero inoxidable. Son sedimentos, la formación de estos dependen de la composición química del agua utilizada.

La batería PRESIDENT es apta para lavavajillas. En el lavavajillas, asegurar que la batería de acero inoxidable no esta en contacto con otros utensilios de cocina de metal para evitar oxido o ligeras manchas, llamadas corrosión por contacto, en la superficie de la batería. Abrir la puerta del lavavajillas tan pronto como sea posible después del ciclo de lavado y retirar la batería.

La corrosión también puede transmitirse a la batería en el agua de algún otro producto; de todas formas nosotros recomendamos reducir o eliminar el lavavajillas con el fin de preservar la perfecta apariencia de la batería.

Garantía de 5 años

Un periodo de garantía de 5 años se aplica a este producto desde la fecha de compra.

La garantía nunca cubre defectos:

- debidos a un uso inapropiado incompatible con las Instrucciones de Uso
- resultado de un impacto, caída o manipulación
- debidos a reparaciones no autorizadas, o alteraciones en el producto.

En caso de reclamación justificada por favor contacte con su proveedor o con el servicio técnico; para un listado por favor consulte en [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).